

LarmNet

ANVÄNDARANVISNING



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

TILLKOPPLING	2
FRÅNKOPPLING	3
TILLKOPPLING AV VALDA OMRÅDEN	4
TILLKOPPLING MED ÖPPEN ADRESS	5
FRÅNKOPPLING MED AUTOMATISKT BORTKOPPLADE ADRESSER	6
TILLKOPPLING MED SYSTEMFEL	7
FRÅNKOPPLING MED SYSTEMFEL	8
FEL SOM KAN VISAS I DISPLAY	9
KÖPA TID	10
KÖPA TID	11
KVITTERA LARM	12
TYSTA SUMMER VID FEL	13
PROGRAMMERA EN NY ANVÄNDARE DEL 1	14
ÄNDRA BEHÖRIGHETER FÖR EN BENTLIG ANVÄNDARE DEL 1	19
RADERA EN ANVÄNDARE	24

TILLKOPPLING

LarmNet 6000	L a r m N e t 6 0 0 0	NÄT ●
	T O R 1 1 0 9 2 9 1 0 : 2 9	TELE ●

Larmsystemet är fränkopplat.
För att tillkoppla tryck **kod** och **TILL**.

LarmNet 6000	T I L L K O P P . S K E R	NÄT ●
	V Ä N T A	TELE ●

En systemkontroll utförs först.

LarmNet 6000	T I L L K O P P . S K E R 2 9	NÄT ●
		TELE ●

När systemkontrollen är klar och inga fel finns, startar aktiveringstiden. Systemet tillkopplas, lämna anläggningen nu. Aktiveringstiden visas till höger på övre raden.

LarmNet 6000	T I L L K O P P L I N G	NÄT ●
	U T F Ö R D O K	TELE ●

En korrekt tillkoppling har skett, "TILLKOPPLING UTFÖRD OK" visas under en sekund.

LarmNet 6000	T I L L K O P P L A D	NÄT ●
	T O R 1 1 0 9 2 9 1 0 : 3 1	TELE ●

Larmsystemet är nu tillkopplat.

FRÅNKOPPLING

LarmNet 6000

T I L L K O P P L A D

T O R 1 1 0 9 2 9 1 0 : 2 9

NÄT ●

TELE ●

System är tillkopplat,
För att frånkoppla tryck **kod** och **FRÅN**.

LarmNet 6000

FRÅNKOPPLING

NÄT ●

TELE ●

Frånkoppling sker.

LarmNet 6000

L a r m N e t 6 0 0 0

T O R 1 1 0 9 2 9 1 0 : 2 9

NÄT ●

TELE ●

Larmsystemet är nu frånkopplat.

TILLKOPPLING AV VALDA OMRÅDEN

LarmNet 6000	L a r m N e t 6 0 0 0	NÄT ●
	T O R 1 1 0 9 2 9 1 0 : 2 9	TELE ●

Systemet är fränkopplat, tryck **kod** och **#**.

LarmNet 6000	T I L L = A S T A T U S = #	NÄT ●
	F R Å N = B K T = 0 S T = *	TELE ●

Tryck A för att öppna meny

LarmNet 6000	T K A = M B = N Ä S T A 0 1	NÄT ●
	I N B R O T T	TELE ●

Nu visas område 01, namnet på område 01 visas på den nedre raden, i detta fall heter det INBROTT. För att välja detta område tryck A annars B för se nästa område. I detta exempel markerar vi område 01, nu visas en stjärna längst ner till höger.

LarmNet 6000	T K A = M B = N Ä S T A 0 1	NÄT ●
	I N B R O T T *	TELE ●

För att tillkoppla valda områden tryck på TILL.

LarmNet 6000	T I L L K O P P L I N G	NÄT ●
	U T F Ö R D O K	TELE ●

En korrekt tillkoppling har skett, "TILLKOPPLING UTFÖRD OK" visas under en sekund.

LarmNet 6000	T I L L K O P P L A D	NÄT ●
	T O R 1 1 0 9 2 9 1 0 : 3 1	TELE ●

Larmsystemet är nu tillkopplat.

FRÅNKOPPLING MED AUTOMATISKT BORTKOPPLADE ADRESSER

LarmNet 6000

T I L L K O P P L A D

T O R 1 1 0 9 2 9 1 0 : 2 9

NÄT ●

TELE ●

System är tillkopplat. Tryck **kod** och **FRÅN**.

LarmNet 6000

F R Å N K O P P L I N G

T O R 1 1 0 9 2 9 1 0 : 2 9

NÄT ●

TELE ●

Frånkoppling sker.

LarmNet 6000

F R Å N K O P P L I N G

A U T . B O R T K . A D R

NÄT ●

TELE ●

Nu visar systemet att det finns automatiskt bortkopplade adresser finns.

TILLKOPPLING MED SYSTEMFEL

LarmNet 6000	L a r m N e t 6 0 0 0	NÄT ●
	T O R 1 1 0 9 2 9 1 0 : 2 9	TELE ●

Systemet är fränkopplat, tryck **kod** och **TILL**.

LarmNet 6000	T I L L K O P P . S K E R 2 2	NÄT ●
	S Y S . F E L	TELE ●

Om tillkoppling sker med ett systemfel som t.ex sabotage visas SYS.FEL som betyder systemfel.

LarmNet 6000	T I L L K O P P L I N G	NÄT ●
	U T F Ö R D M E D F E L	TELE ●

Om en tillkoppling sker med fel visas det.

LarmNet 6000	T I L L K O P P L A D	NÄT ●
	T O R 1 1 0 9 2 9 1 0 : 3 1	TELE ●

Larmsystem är tillkopplad.

FRÅNKOPPLING MED SYSTEMFEL

LarmNet 6000	T I L L K O P P L A D	NÄT ●
	T O R 1 1 0 9 2 9 1 0 : 2 9	TELE ●

Systemet är fränkopplat. Tryck **kod** och **FRÅN**.

LarmNet 6000	FRÅNKOPPLING	NÄT ●
	T O R 1 1 0 9 2 9 1 0 : 2 9	TELE ●

Fränkoppling sker.

LarmNet 6000	KVITTERA LARM	NÄT ●
	J A = A N Ä S T A = *	TELE ●

Om det finns larm att kvittera så visas meny **KVITTERA LARM**.
För att öppna meny "KVITTERA LARM" tryck A:

LarmNet 6000	S Y S . F E L L 1 U C 1	NÄT ●
	S A B O T A G E	TELE ●

Dock kan larm bara kvitteras om larm/fel inte kvarstår (ligger i larmläge). Dvs. om en sabotagekontakt fortfarande är påverkad kan inte sabotagelarmet kvitteras. I detta fall är det sabotagelarm (sabotagekontakten i undercentral 1 på linje 1) som är påverkad.

Tryck A för att kvittera:

LarmNet 6000	KVITTERA LARM	NÄT ●
	I N G A L A R M	TELE ●

Alla larm är kvitterade, inga fler larm finns att kvittera.

FEL SOM KAN VISAS I DISPLAY

LarmNet 6000	KOMM . FEL UC	NÄT ●
	TOR 110929 10:29	TELE ●

Kommunikationsfel UC (IKommunikationsfel med en undercentral), dvs. centralapparaten kan inte kommunicera med en undercentral. Kontakta en installatör för felsökning.

LarmNet 6000	KOMM . FEL MP	NÄT ●
	TOR 110929 10:29	TELE ●

Kommunikationsfel MP (kommunikationsfel med en manöverpanel), dvs. centralapparaten kan inte kommunicera med en manöverpanel. Kontakta en installatör för felsökning.

LarmNet 6000	GSM FEL	NÄT ●
	TOR 110929 10:29	TELE ●

När GSM FEL visas kan det bero på följande:

- Kontantkort i GSM-enhet måste laddas.
- GSM-enhet kan inte detekteras
- Dålig eller ingen GSM-mottagning.

Kontakta en installatör för felsökning.

LarmNet 6000	SYS . FEL L1 UC 1	NÄT ●
	BATTERIFEL KORT .	TELE ●

Batterifel kort, fel på batteri eller batteri dåligt.
Kontakta installatör för felsökning.

LarmNet 6000	TILLKOPPL . SKER 1 1	NÄT ●
	ÖVERFÖRINGSF : N	TELE ●

Tillkoppling sker med ett överföringsfel. I detta fall beror det på att centralapparaten inte har kunnat överföra larm till hemtelefon. Kontakta installatör för felsökning.

KÖPA TID

LarmNet 6000	L a r m N e t 6 0 0 0	NÄT ●
	T O R 1 1 0 9 2 9 1 0 : 2 9	TELE ●

Systemet är fränkopplat, tryck **kod** och **#**.

LarmNet 6000	T I L L = A S T A T U S = #	NÄT ●
	F R Å N = B K T = 0 S T = *	TELE ●

Tryck **0** för att öppna meny Köpa tid.

LarmNet 6000	K T A = M B = N Ä S T A 0 1	NÄT ●
	OMRÅDE = 1	TELE ●

Nu visas meny Köpa tid:

A= Markera område som ska köpas tid för.

B =Stega till nästa område.

I detta exempel väljs område 1.

LarmNet 6000	K T A = M B = N Ä S T A 0 1	NÄT ●
	OMRÅDE = 1 *	TELE ●

Nu visas en stjärna till höger om området det markerar att området är valt, för att avmarkera området tryck på A igen. För att stega till nästa område tryck **B**.

Gå vidare nu för att välja hur många timmar som ska köpas genom att trycka TILL.

LarmNet 6000	T I M	NÄT ●
	A N G E T I M M . M A X 1 2	TELE ●

Ange hur många timmar i tid som ska köpas, skriv in timmar i tvåsiffrigt tal 1 timme = 01, 2 timmar = 02 osv. Max 12 timmar kan köpas. I detta exempel köper vi 1 timme.

Fortsätter på nästa sida!

KÖPA TID

LarmNet 6000	TIM 01	OK = A	NÄT ●
	ANGE TIMM.	MAX 1 2	TELE ●

Nu frågar systemet om vald tid är OK, om inte tryck **B** och välj ny tid. För att bekräfta vald tid tryck **A**.

LarmNet 6000	KÖPT TID 01 TIM.	NÄT ●
	01	TELE ●

Nu är det klart. Och nu visas vilken tid som har köpts visas till höger på övre raden. Men även vilket område som är valt till vänster på rad 2. Tryck **Avbryt** för att återgå till ursprungsläge.

Felsökning vid problem att köpa tid:

KÖPET FELAKTIGT = Tid är redan köpt, prova med högre antal timmar. Dvs. om du har köpt 2 timmar så går det inte att köpa 1 eller 2 timmar samma dag, men 3 timmar eller fler går bra.

KVITTERA LARM

LarmNet 6000	L a r m N e t 6 0 0 0	NÄT ●
	T O R 1 1 0 9 2 9 1 0 : 2 9	TELE ●

Systemet är fränkopplat, tryck **kod** och **#**.

LarmNet 6000	T I L L = A S T A T U S = #	NÄT ●
	F R Å N = B K T = 0 S T = *	TELE ●

Stega med * till meny Kvittera larm.

LarmNet 6000	K V I T T E R A L A R M	NÄT ●
	J A = A N Ä S T A = *	TELE ●

Tryck **A** för att kvittera larm.

LarmNet 6000	A = K V I B = S T	NÄT ●
	T E L E L I N J E F E L	TELE ●

Fel i systemet visas, i detta fall är det telefel. Tryck **A** för att kvittera larm.

LarmNet 6000	A = K V I B = S T	NÄT ●
	L A R M L Ä G E B = S T E G A	TELE ●

Men eftersom det är fel på telelinje då går det inte att kvittera bort felet. Tryck därför på **B** för att stega till nästa fel.

LarmNet 6000	M P S U M M E R F R Å N	NÄT ●
	J A = A	TELE ●

Tryck **A** för att tysta summer. Nu är summern tystad för detta fel, kommer fler fel i systemet så börjar summern att ljuda igen. Gör om i så fall denna procedur.

TYSTA SUMMER VID FEL

LarmNet 6000	L a r m N e t 6 0 0 0	NÄT ●
	T O R 1 1 0 9 2 9 1 0 : 2 9	TELE ●

Systemet är fränkopplat, tryck **kod** och **#**.

LarmNet 6000	T I L L = A S T A T U S = #	NÄT ●
	F R Å N = B K T = 0 S T = *	TELE ●

Stega med * till meny Kvittera larm.

LarmNet 6000	K V I T T E R A L A R M	NÄT ●
	J A = A N Ä S T A = *	TELE ●

Tryck **A** för att kvittera larm.

LarmNet 6000	A = K V I B = S T	NÄT ●
	T E L E L I N J E F E L	TELE ●

Fel i Systemet visas, i detta fall är det telefel. Tryck **A** för att kvittera larm.

LarmNet 6000	A = K V I B = S T	NÄT ●
	L A R M L Ä G E B = S T E G A	TELE ●

Men eftersom det är fel på telelinje då går det inte att kvittera bort felet. Tryck därför på **C**.

LarmNet 6000	M P S U M M E R F R Å N	NÄT ●
	J A = A	TELE ●

Tryck **A** för att tysta summer. Nu är summern tystad för detta fel, kommer fler fel i systemet så börjar summern att ljuda igen. Gör om i så fall denna procedur.

PROGRAMMERA EN NY ANVÄNDARE DEL 1

LarmNet 6000	L a r m N e t 6 0 0 0	NÄT ●
	T O R 1 1 0 9 2 9 1 0 : 2 9	TELE ●

Systemet är frånkopplat, tryck **kod** och **#**, stega med * för att komma till meny Användare.

LarmNet 6000	ANVÄNDARE	NÄT ●
	J A = A A V S L U T A = C	TELE ●

Tryck **A** för att öppna meny Användare.

LarmNet 6000	ANGE ANVÄNDARE	NÄT ●
		TELE ●

Ange ett ledigt användarnummer t ex 002.

LarmNet 6000	ANGE ANVÄNDARE	NÄT ●
	0 0 2 O K = A	TELE ●

Tryck **A** för att programmera denna användare.

LarmNet 6000	ANVÄNDARE 0 0 2	NÄT ●
	R A D E R A S ? J A = A	TELE ●

Tryck **AVBRYT** för att inte radera denna användare.

LarmNet 6000	ANVÄNDARE 0 0 2	NÄT ●
	P R O G = A L Ä S A = B	TELE ●

För att programmera denna användare tryck **A**.

LarmNet 6000	P R O G A N V Ä N D . 0 0 2	NÄT ●
	A N G E K O D : * * * *	TELE ●

Ange en användarkod och **A**.

PROGRAMMERA EN NY ANVÄNDARE DEL 2

LarmNet 6000	PROG ANVÄND . 0 0 2	NÄT ●
	REP KOD : * * * *	TELE ●

Upprepa kod igen

LarmNet 6000	PROG ANVÄND . 0 0 2	NÄT ●
	REP KOD : * * * *	TELE ●

Upprepa kod igen

LarmNet 6000	PROG ANVÄND . 0 0 2	NÄT ●
	KODEN ÄNDRAD	TELE ●

Kod ändrad, tryck A!

LarmNet 6000	PROG OMR . ANV 0 0 2	NÄT ●
	ANGE OMRÅDE :	TELE ●

Ange ett område eller flera områdesnummer som denna användare ska ha behörighet till. I detta exempel ska denna användare ha behörighet till område 01 & 02. Tryck 01 följt av 02 bekräfta med A när alla områdensnummer är valda.

LarmNet 6000	JA=A NÄSTA= * 0 0 2	NÄT ●
	TILLKOPPLING	TELE ●

Nu ska funktioner som denna användare ska behörighet till väljas. Systemet frågar först om denna användare ska behörighet till att TILLKOPPLA systemet, om så är fallet tryck A annars *. Ska normalt väljas!

LarmNet 6000	JA=A NÄSTA= * 0 0 2	NÄT ●
	FRÅNKOPPLING	TELE ●

Systemet frågar nu om denna användare ska behörighet till att FRÅNKOPPLA systemet, om så är fallet tryck A annars *. Ska normalt väljas!

PROGRAMMERA EN NY ANVÄNDARE DEL 3

LarmNet 6000

JA=A NÄSTA= * 002
ANVÄNDARE

NÄT ●

TELE ●

Systemet frågar nu om denna användare ska behörighet till att lägga upp nya ANVÄNDARE i systemet, om så är fallet tryck A annars *. Används för säkerhetsansvarig!

LarmNet 6000

JA=A NÄSTA= * 002
ADRESS FRÅN - TILL

NÄT ●

TELE ●

Systemet frågar nu om denna användare ska behörighet till att FRÅN OCH TILLKOPPLA en adress i systemet, om så är fallet tryck A annars *. Används för säkerhetsansvarig!

LarmNet 6000

JA=A NÄSTA= * 002
TIDSINSTÄLLNING

NÄT ●

TELE ●

Systemet frågar nu om denna användare ska behörighet till att ställa TID OCH DATUM, om så är fallet tryck A annars *. Behövs normalt inte!

LarmNet 6000

JA=A NÄSTA= * 002
SE STATUS

NÄT ●

TELE ●

Systemet frågar nu om denna användare ska behörighet till att SE STATUS (se vilka områden som är tillkopplade etc.), om så är fallet tryck A annars *. Rekommenderas för alla användare!

LarmNet 6000

JA=A NÄSTA= * 002
HÄNDELSEUTSKRIFT

NÄT ●

TELE ●

Systemet frågar nu om denna användare ska behörighet till att LÄSA HÄNDELESELOGG på manöverpanel, om så är fallet tryck A annars *. Rekommenderas för en säkerhetsansvarig!

LarmNet 6000

JA=A NÄSTA= * 002
ÄNDRA EGEN KOD

NÄT ●

TELE ●

Systemet frågar nu om denna användare ska behörighet till att ÄNDRA SIN EGEN KOD, om så är fallet tryck A annars *. Rekommenderas för alla användare!

PROGRAMMERA EN NY ANVÄNDARE DEL 4

LarmNet 6000

JA=A NÄSTA= * 002
ÖPPNA FÖR PROG.

NÄT ●

TELE ●

Systemet frågar nu om denna användare ska behörighet till att ATT ÖPPNA FÖR PROGRAMMERING, om så är fallet tryck A annars *. Rekommenderas för en säkerhetsansvarig!

LarmNet 6000

JA=A NÄSTA= * 002
KVITTERA LARM

NÄT ●

TELE ●

Systemet frågar nu om denna användare ska behörighet till att KVITTERA LARM, om så är fallet tryck A annars *. Rekommenderas för en säkerhetsansvarig!

LarmNet 6000

JA=A NÄSTA= * 002
INSTALLATÖRS BEH

NÄT ●

TELE ●

Systemet frågar nu om denna användare ska behörighet till INSTALLATÖRSBEHÖRIGHET (används bara vid larmklass 3), om så är fallet tryck A annars *. Används normalt ej!

LarmNet 6000

JA=A NÄSTA= * 002
KÖPA TID

NÄT ●

TELE ●

Systemet frågar nu om denna användare ska behörighet till att KÖPA TID (senare tillkoppling om kopplingsur används), om så är fallet tryck A annars *. Rekommenderas för säkerhetsansvarig!

LarmNet 6000

JA=A NÄSTA= * 002
TESTA INGÅNGAR

NÄT ●

TELE ●

Systemet frågar nu om denna användare ska behörighet till att TESTA INGÅNGAR (test av inång utgångar), om så är fallet tryck A annars *. Rekommenderas för säkerhetsansvarig!

LarmNet 6000

JA=A NÄSTA= * 002
FRÅNK EFTER LARM

NÄT ●

TELE ●

Systemet frågar nu om denna användare ska behörighet till att FRÅNKOPPLA EFTER LARM (bara möjlighet att frånkoppla om ett larm har löst ut = väktarkod), om så är fallet tryck A an-

PROGRAMMERA EN NY ANVÄNDARE DEL 4

nars *. Rekommenderas bara för väktare!



Programmering av användaren är klar när denna meny visas igen. Tryck A för att programmera flera användare, tryck C för att avsluta programmering av användare.

För att kontrollera programmering av denna användare tryck A och välj samma användarnummer igen, rekommenderas. Tryck B istället för A när du vill läsa vad som är programmerat.

ÄNDRA BEHÖRIGHETER FÖR EN BENTLIG ANVÄNDARE DEL

LarmNet 6000	L a r m N e t 6 0 0 0	NÄT ●
	T O R 1 1 0 9 2 9 1 0 : 2 9	TELE ●

Systemet är fränkopplat, tryck **kod** och **#**, stega med * för att komma till meny Användare.

LarmNet 6000	ANVÄNDARE	NÄT ●
	J A = A A V S L U T A = C	TELE ●

Tryck **A** för att öppna meny Användare.

LarmNet 6000	ANGE ANVÄNDARE	NÄT ●
		TELE ●

Ange ett ledigt användarnummer t ex 002.

LarmNet 6000	ANGE ANVÄNDARE	NÄT ●
	0 0 2 O K = A	TELE ●

Tryck **A** för ändra denna användare.

LarmNet 6000	ANVÄNDARE 0 0 2	NÄT ●
	R A D E R A S ? J A = A	TELE ●

Tryck **AVBRYT** för att inte radera denna användare.

LarmNet 6000	ANVÄNDARE 0 0 2	NÄT ●
	P R O G = A L Ä S A = B	TELE ●

För att ändra behörigheter för denna användare tryck först på **B** för läsa av vad som är programmerat.

ÄNDRA BEHÖRIGHETER FÖR EN BENTLIG ANVÄNDARE DEL 2

LarmNet 6000	ANVÄNDARE	0 0 2	NÄT ●
	OMRÅDE	0 1	TELE ●

Nu kan du läsa av vilka behörigheter som denna användare har och det först visas vilka områden skriv ner denna information på ett papper innan du börjar ändra. Stega vidare med B för läsa av resten av informationen. När du har stegat igenom alla menyer visas denna meny:

LarmNet 6000	ANVÄNDARE	NÄT ●
	JA = A AVSLUTA = C	TELE ●

Tryck **A** för att öppna meny Användare.

LarmNet 6000	ANGE ANVÄNDARE	NÄT ●
		TELE ●

Ange ett ledigt användarnummer t ex 002.

LarmNet 6000	ANGE ANVÄNDARE	NÄT ●
	0 0 2 OK = A	TELE ●

Tryck **A** för ändra denna användare.

LarmNet 6000	ANVÄNDARE	0 0 2	NÄT ●
	RADERAS ?	JA = A	TELE ●

Tryck **AVBRYT** för att inte radera denna användare.

LarmNet 6000	ANVÄNDARE	0 0 2	NÄT ●
	PROG = A LÄSA = B	TELE ●	

För att ändra behörigheter för denna användare tryck **A**.

ÄNDRA BEHÖRIGHETER FÖR EN BENTLIG ANVÄNDARE DEL 3

LarmNet 6000	PROG OMR . ANV 0 0 2	NÄT <input checked="" type="radio"/>
	ANGE OMRÅDE :	TELE <input checked="" type="radio"/>

Ange ett område eller flera områdesnummer som denna användare ska ha behörighet till. I detta exempel ska denna användare ha behörighet till område 01 & 02. Tryck 01 följt av 02 bekräfta med A när alla områdensnummer är valda.

LarmNet 6000	JA=A NÄSTA= * 0 0 2	NÄT <input checked="" type="radio"/>
	TILLKOPPLING	TELE <input checked="" type="radio"/>

Nu ska vilken funktion som denna användare ska behörighet till väljas. Systemet frågar först om denna användare ska behörighet till att TILLKOPPLA systemet, om så är fallet tryck A annars *.

LarmNet 6000	JA=A NÄSTA= * 0 0 2	NÄT <input checked="" type="radio"/>
	FRÅNKOPPLING	TELE <input checked="" type="radio"/>

Systemet frågar nu om denna användare ska behörighet till att FRÅNKOPPLA systemet, om så är fallet tryck A annars *. Ska normalt väljas.

LarmNet 6000	JA=A NÄSTA= * 0 0 2	NÄT <input checked="" type="radio"/>
	ANVÄNDARE	TELE <input checked="" type="radio"/>

Systemet frågar nu om denna användare ska behörighet till att lägga upp nya ANVÄNDARE i systemet, om så är fallet tryck A annars *. Behövs normalt inte!

LarmNet 6000	JA=A NÄSTA= * 0 0 2	NÄT <input checked="" type="radio"/>
	ADRESS FRÅN - TILL	TELE <input checked="" type="radio"/>

Systemet frågar nu om denna användare ska behörighet till att FRÅN OCH TILLKOPPLA en adress i systemet, om så är fallet tryck A annars *. Behövs normalt inte!

LarmNet 6000	JA=A NÄSTA= * 0 0 2	NÄT <input checked="" type="radio"/>
	TIDSINSTÄLLNING	TELE <input checked="" type="radio"/>

Systemet frågar nu om denna användare ska behörighet till att stäl-

ÄNDRA BEHÖRIGHETER FÖR EN BENTLIG ANVÄNDARE DEL 4

la TID OCH DATUM, om så är fallet tryck A annars *. Behövs normalt inte!

LarmNet 6000	JA=A NÄSTA= * 002	NÄT ●
	SE STATUS	TELE ●

Systemet frågar nu om denna användare ska behörighet till att SE STATUS (se vilka områden som är tillkopplade etc.), om så är fallet tryck A annars *. Rekommenderas för alla användare!

LarmNet 6000	JA=A NÄSTA= * 002	NÄT ●
	HÄNDELSEUTSKRIFT	TELE ●

Systemet frågar nu om denna användare ska behörighet till att LÄSA HÄNDELESELOGG på manöverpanel, om så är fallet tryck A annars *. Rekommenderas för en säkerhetsansvarig!

LarmNet 6000	JA=A NÄSTA= * 002	NÄT ●
	ÄNDRA EGEN KOD	TELE ●

Systemet frågar nu om denna användare ska behörighet till att ÄNDRA SIN EGEN KOD, om så är fallet tryck A annars *. Rekommenderas för alla användare!

LarmNet 6000	JA=A NÄSTA= * 002	NÄT ●
	ÖPPNA FÖR PROG.	TELE ●

Systemet frågar nu om denna användare ska behörighet till att ATT ÖPPNA FÖR PROGRAMMERING, om så är fallet tryck A annars *. Rekommenderas för en säkerhetsansvarig!

LarmNet 6000	JA=A NÄSTA= * 002	NÄT ●
	KVITTERA LARM	TELE ●

Systemet frågar nu om denna användare ska behörighet till att KVITTERA LARM, om så är fallet tryck A annars *. Rekommenderas för alla användare!

LarmNet 6000	JA=A NÄSTA= * 002	NÄT ●
	INSTALLATÖRS BEH	TELE ●

Systemet frågar nu om denna användare ska behörighet till INSTALLATÖRSBEHÖRIGHET (används bara vid larmklass 3), om så är fallet tryck A annars *. Används normalt ej!

ÄNDRA BEHÖRIGHETER FÖR EN BENTLIG ANVÄNDARE DEL 5

LarmNet 6000	JA=A NÄSTA= * 002	NÄT ●
	KÖPA TID	TELE ●

Systemet frågar nu om denna användare ska behörighet till att KÖPA TID (senare tillkoppling om kopplingsur används), om så är fallet tryck A annars *. Rekommenderas för säkerhetsansvarig!

LarmNet 6000	JA=A NÄSTA= * 002	NÄT ●
	TESTA INGÅNGAR	TELE ●

Systemet frågar nu om denna användare ska behörighet till att TESTA INGÅNGAR (test av inång utgång), om så är fallet tryck A annars *. Rekommenderas för säkerhetsansvarig!

LarmNet 6000	JA=A NÄSTA= * 002	NÄT ●
	FRÅN EFTER LARM	TELE ●

Systemet frågar nu om denna användare ska behörighet till att FRÅNKOPPLA EFTER LARM (bara möjlighet att frånkoppla om det har varit ett utlöst larm = väktarkod), om så är fallet tryck A annars *. Rekommenderas bara för väktare!

RADERA EN ANVÄNDARE

LarmNet 6000	L a r m N e t 6 0 0 0	NÄT ●
	T O R 1 1 0 9 2 9 1 0 : 2 9	TELE ●

Systemet är fränkopplat, tryck **kod** och **#**, stega med ***** för att komma till meny Användare.

LarmNet 6000	ANVÄNDARE	NÄT ●
	J A = A A V S L U T A = C	TELE ●

Tryck **A** för att öppna meny Användare.

LarmNet 6000	ANGE ANVÄNDARE	NÄT ●
		TELE ●

Ange ett ledigt användarnummer t ex 002.

LarmNet 6000	ANGE ANVÄNDARE	NÄT ●
	0 0 2 O K = A	TELE ●

Tryck **A** för öppna/ändra denna användare.

LarmNet 6000	ANVÄNDARE 0 0 2	NÄT ●
	R A D E R A S ? J A = A	TELE ●

Tryck **A** för att radera denna användare.

